

Техническая информация



® *Glutoclean* Обезжириватель для кухонь 750 мл Küchen Entfetter

Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет все жировые загрязнения, даже трудноудаляемые и пригоревшие! Немедленное действие!

Область применения: Для применения на кухне и в домашнем хозяйстве. Для всех моющихся поверхностей, таких как плита, вентиляционные трубы, разделочные поверхности на кухне, облицовочная плитка, кухонные шкафы и приборы. Также применим для моющихся фильтров для жира.

Технические данные:

Сырьевая основа: < 5 % неионные и анионные тензиды, фосфонаты, фосфаты, ароматизатор, лимонен
Показатель pH: 10,0 – 10,5

Способ применения:

Загрязнённые поверхности оросить и на пару минут оставить для воздействия. Отставшую грязь удалить тряпкой или губкой и промыть поверхность тёплой водой. При особенно сильных загрязнениях потереть щёткой и затем смыть водой.

Важные указания:

На чувствительных поверхностях, таких как, напр. лакированные поверхности с высоким блеском, перед применением провести тест на незаметном месте.

Меры безопасности:

Не должен попадать в руки детей.

Хранение:

Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Распылитель по 500 мл – 6 штук в коробке, по 750 мл - 6 штук в коробке

Номер артикула:

500 мл - 036501092
750 мл - 036502092