

Техническая информация



® *Glutoclean* Интенсивный очиститель поверхностей 750 мл KRAFT-REINIGER

Основательно и без остатка удаляет с поверхностей жировые загрязнения, смазочные средства, никотин и т.п.

Область применения:

Для всех моющихся поверхностей таких как напр. пластиковые окна, двери, плинтуса, кабельканалы, радиаторы, панели, фронт кухонной мебели, окрашенные моющейся краской, обои, перила и поручни, жалюзи, стекло и т.п. основания. Идеальная подготовка окрашенных поверхностей перед нанесением новых слоёв краски и лака.

Технические данные:

Сырьевая основа: < 5 % неионные тензиды, фосфонаты, фосфаты
Кроме того: ароматизатор, лимонен

Способ применения:

Распылить очиститель на загрязнённую поверхность, оставить для воздействия на 1 - 2 минуты. Затем собрать отставшую грязь тряпкой и промыть поверхность водой. При удалении особо сильных загрязнений нанести очиститель ещё раз и потереть дополнительно мягкой щёткой или губкой и ещё раз смыть водой.

Важные указания:

Очень чувствительные поверхности предварительно проверить на совместимость на незаметном участке. Не оставлять для воздействия на дольше, чем 2 минуты.

Меры безопасности:

При попадании в глаза, может вызвать раздражение. В случае необходимости в вызове врача, приготовить упаковку и этикетку с маркировкой. Не должно попадать в руки детей. Перед применением прочитать обозначение на этикетке. При работе одевать защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: несколько минут тщательно промывать водой. При наличии линз, по-возможности их снять. Продолжить мыть. При раздражении кожи и длительном раздражении глаз: обратиться к врачу за советом/врачебной помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. Упаковку/остатки содержимого утилизировать согласно местных/региональных/национальных предписаний.

Хранение:

Срок хранения мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Распылитель по 750 мл - 6 штук в коробке

Номер артикула:

043002092