

Техническая информация



® *Glutoclean* Очиститель для духовок и гриля 750 мл Backofen und Grill Reiniger

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные, пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

Область применения: Для всех духовок, конвекционных плит, встроенных электропечей, протвинеи, форм для запеканки, сковород, кастрюль, решёток для гриля и стекла на дверцах духовок.

Технические данные:

Сырьевая основа: <5 % анионные и неионные тензиды
Кроме того: ароматизаторы, содержит гидроксид натрия
Показатель pH: 12,0 – 12,5

Способ применения:

Применять только на охлаждённых поверхностях!
Равномерно оросить загрязнённую поверхность и оставить для воздействия на 1-2 минуты. Остатки собрать тряпкой или кухонным полотенцем. После этого промыть водой и вытереть насухо чистой тряпкой. При сильных загрязнениях повторить процедуру очистки и при необходимости оставить для более длительного воздействия.

Важные указания:

Учитывать указания по уходу производителей духовок.
Защищать поверхности, примыкающие к очищаемой от соприкосновения с очистителем. При необходимости сразу же промыть большим количеством воды.

Меры безопасности:

Может вызвать химический ожог. Не должен попадать в руки детей. Аэрозоль не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться у врача. При работе одевать защитные перчатки и защитные очки. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку.

Хранение:

Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Распылитель по 500 мл – 6 штук в коробке, по 750 мл - 6 штук в коробке

Номер артикула:

500 мл - 039001092
750 мл - 039002092