



® **Glutoclean** Очиститель стеклокерамики 750 мл **Glaskeramik Reiniger**

Устраняет основательно и бережно с основания жировые загрязнения, подгоревшую накипь, известковые пятна, пригоревшие продукты питания и остатки пищи.

Область применения: Стеклокерамические и индукционные плиты, варочные панели и поверхности, кастрюли, электрические плитки, смесители, накладки для варочных панелей и т.п. Регулярное применение очистителя создаёт на поверхности невидимую защитную плёнку, которая предотвращает сцепление нагара с поверхностью, тем самым опасность её повреждения от пригорания напр. продуктов с содержанием сахара. Делает поверхность глянцево-чистой и не оставляет разводов.

Технические данные:

Сырьевая основа: < 5 % неионные тензиды, ароматизаторы: лимонен, метилхлоризоциацилинон, метилизоциацилинон
Показатель pH: 10

Способ применения:

При помощи скребка снять с поверхности грубые остатки пищи, отстающие наслоения или инкрустацию. Перед применением ёмкость хорошо встряхнуть. Распылить небольшое количество очистителя на остывшую поверхность и потереть бумажным полотенцем или тряпкой. Оставить ненадолго для воздействия и затем собрать отставшее загрязнение. В заключение протереть чистой сухой тряпкой полирующими движениями до исчезновения разводов.

Меры безопасности:

Не допускать попадания в руки детей.

Хранение:

Дата изготовления: см. оттиск
Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Распылитель по 750 мл - 6 штук в коробке

Номер артикула:

047102092