

Техническая информация



Glutoclean Средство для изоляции пятен Glutoclean Isolier Spray

Для быстрой и несложной изоляции всех пятен на стенах и потолках. Белого цвета. Быстровысыхающее. Для наружных и внутренних работ.

Область применения: Путём простого орошения изолирует быстро и надолго пятна и водорастворимые загрязнения напр. пятна от воды, сажи, копоти, жира, мазулы, никотина, карандашей и т.п. Предотвращает проступание пятен после наклеивания обоев или окрашивания поверхности дисперсионными красками. непригодно для маркеров, содержащих растворитель..Средство применимо как внутри так и снаружи помещений.

Не применять *Средство для изоляции пятен* на поверхностях, которые могут быть повреждены под воздействием растворителей, напр. стиропор.

Технические данные:

Сырьевая основа: алкидная смола, титандиоксид, растворитель
Газообразователь: газ пропан и бутан, без содержания ФХУВ

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, сухим, непыльным и устойчивым к растворителям.

Способ применения:

Ёмкость перед применением хорошо встряхнуть. Затем провести пробное распыление. С расстояния 20 см оросить загрязнённое место так, чтобы оно было полностью закрыто. На шершавых основаниях или очень сильных загрязнениях повторить обработку. Через 10 минут на обработанной поверхности можно начинать обоечно-клеечные или малярные работы.

После применения прочистить распылительную головку путём нажатия на неё в перевёрнутом виде.

Меры предосторожности:

Легковоспламеняющиеся аэрозоли. Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать сонливость или головокружение. Держать в недоступном для детей месте. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие источники возгорания. Избегать вдыхания паров/распылителей жидкости. Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами утилизации. Баллон под давлением: Не протыкать и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C /122°F. Беречь от нагревания/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Вблизи не курить. Содержит: Углеводороды, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклоалканы, < 5 % n-гексан, Углеводороды, C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклоалканы, < 2 % ароматических соединений.

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте! Продукт морозостойкий.
Хранить вдали от источников воспламенения!
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

400 мл – 6 штук в 1 коробке

Номер артикула:

015101092