

® *Glutoclean*

Nettoyant pour Stores

Caractéristiques :

- Aussi pour parasols et tentes
- Dissout même des fortes salissures
- N'altère pas les couleurs et matériaux

Domaine d'utilisation :

Dissout automatiquement et à fond même des salissures tenaces, déjections d'oiseaux, encrassements et salissures similaires. Pour tous tissus naturels ou synthétiques en matières tels que coton, lin, fibres acryliques etc. Idéal pour stores, parasols, auvents, tentes, prélat, housses pour bateaux, capotes de cabriolet etc.

Mode d'emploi :

Enlever des salissures non adhérentes avec une brosse tendre. Bien mouiller le tissu avec de l'eau avant, vaporiser le nettoyant là-dessus ou l'appliquer avec une éponge ou brosse souple et laisser agir 2 -3 minutes. Ne pas laisser sécher durant le temps d'action. Nettoyer la surface traitée avec une serpillière ou brosse et rincer avec beaucoup d'eau pour enlever les salissures dissoutes.

Indications :

Tester le grand teint des tissus avant application. Pour éviter le développement des moisissures et de leurs taches, ne jamais fermer des stores, volets roulants ou parasols encore humides. Pour réduire l'absorption d'humidité et la sensibilité aux encrassements, traiter la surface nettoyée avec le Glutoclean Hydrofuge pour Stores. Stocker au frais mais hors du gel.

Données techniques :

Ingrédients :	< 5 % agents de surface
Densité :	anioniques, agents de surface non ioniques, phosphonates, parfums
	1,0 g/ml
Valeur de pH :	10,5 – 11,0
Aspect :	transparent
Odeur :	fleuri

Consignes de sécurité



Attention

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

N° d'article :

039402074 750 ml flacon pulvérisateur



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.